

# Hitaste P8

Návod k použití

## 1. Specifikace



<b>Hmotnost</b>	98 gramů
<b>Rozměry</b>	109*32*22,8 milimetrů
<b>Kapacita baterie (vestavěná)</b>	3200 mAh
<b>Vstupní napětí</b>	5V/2A
<b>Čas nabíjení</b>	cca 2 hodiny
<b>Doba nahřívání</b>	15 vteřin
<b>Doba provozu (kouření)</b>	180–360 vteřin
<b>Plné nabití</b>	cca 25 ks tabákových tyčinek (210 vteřin, 250 °C)

## Obsah balení

1. Přístroj Hitaste P8 (1 ks)
2. Nabíjecí kabel USB typ C (1 ks)
3. Čisticí kartáček (1 ks)
4. Bavlněné tampony (5 ks)
5. Uživatelský manuál (1 ks)
6. Certifikát (1 ks)

## Jednotlivé komponenty



## 2. Návod k obsluze

### Aktivace displeje

V pohotovostním režimu aktivujte displej stisknutím libovolného tlačítka.



### Nabíjení

Když systém zjistí, že napětí baterie je příliš nízké, indikátor baterie začne blikat. Připojte zařízení k napájecímu adaptéru pomocí kabelu USB typ C. Během nabíjení ikona baterie na displeji bliká, po návratu zpět do hlavního rozhraní, po 5 sekundách zhasne obrazovka. Během nabíjení není kouření podporováno.



### Nastavení teploty

Stisknutím tlačítka + / - zvýšíte nebo snížíte teplotu, nastavitelnou teplotu ohřevu. Rozsah je 200 °C až 300 °C. Jako nejideálnější teplotu kouření se doporučuje použít 250 °C. Po zapnutí zařízení se oba topné prvky zahřívají a předehřívají současně. Doba ohřevu topné komory je pevně stanovena na 15 sekund a výstup konstantní napětí je 0,4 V.



**Teplotní rozsah je 200°C-300°C**

Po dokončení ohřevu se automaticky přepne na topnou tyč a ohřívá se individuálně.

## Nastavení času provozu

V pohotovostním režimu stiskněte 5× tlačítko napájení, nastavená doba kouření bliká, stisknutím tlačítka + / - upravte požadovaný čas kouření. Po dokončení nastavení se obrazovka 5× rozblíká a poté se zastaví, nebo jednou stiskněte tlačítko napájení pro dokončení nastavení. Požadovaný čas kouření lze nastavit od 180 vteřin do 360 vteřin. Během kouření není podporováno nastavení času.



nastavený čas

## Zapnutí/vypnutí

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 3× do 2 vteřin, aby se zařízení zapnulo, zařízení 1× zavibruje a na obrazovce se zobrazí aktuální stav baterie, počet tabákových tabákových tyčinek, nastavená doba kouření a změna teploty v reálném čase. Během předehřívání udržuje topná komora konstantní výstupní napětí po dobu 15 vteřin. Po 15 vteřinách přestane topná komora fungovat. Během předehřívání se zobrazuje teplota topné tyče. Teplota se postupně zvyšuje, jakmile se teplota předehřátí zvýší na nastavenou teplotu, přístroj opět zavibruje a je připraven ke kouření. Zařízení lze během kouření ručně vypnout 3× rychlým stisknutím tlačítka napájení. Přístroj zavibruje, na displeji se zobrazí OVER a přístroj se vypne. Displej se vypne o 5 vteřin později.



## Pracovní doba provozu

Nepřetržitý provoz přístroje je až 6 minut. Během kouření se na obrazovce zobrazuje aktuální teplota se změnou v reálném čase. Před ukončením kouření přístroj 1× zavibruje a

upozorní na konec času. Přístroj zobrazí po dobu 3 vteřin OVER po ukončení kouření, poté se vrátí do hlavního rozhraní a obrazovka se vypne o 5 vteřin později.

### odpočet doby provozu



### Vymazání záznamu kouření

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 5× rychle za sebou, nastavený čas kouření bliká, poté rychle stiskněte tlačítko napájení 5× a změňte nastavení času na počet tabákových tyčinek, následně stiskněte kterékoli tlačítko pro dokončení vymazání. Během kouření není podporován restart záznamu kouření.

### počet tabákových tyčinek



### Ochrana proti přehřátí

Při zapnutí nebo používání funkce čištění se na displeji zobrazí "TOO HOT". Nechejte zařízení vychladnout alespoň 1 minutu a poté jej znovu spustíte.



### Orientace displeje

Současným stisknutím tlačítek + a - otočíte směr obrazovky



## Čištění

Funkci čištění lze zahájit dvěma způsoby.

- A) Nejprve v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 8×, zařízení se začne automaticky čistit a upozorní 1× zavibrováním. Na displeji se zobrazí “CLEAN .....”, které upozorňuje na právě probíhající proces čištění. Po 5 vteřinách začne odpočet a povrch topné tyče se automaticky začne čistit. Po dokončení automatického čištění přístroj opět zavibruje.



- B) Po vykouření každých 5 tabákových tyčinek systém automaticky upozorní, pokud je třeba zařízení vyčistit. Současně 5× zavibruje, stisknutím tlačítka + / - přepnete “Y” (ano) a “N” (ne), vyberete “Y” pro zobrazení “Pls remove the tobacco stick”, vyjměte tabákovou tyčinku. Vyjmutí tabákové tyčinky potvrďte stisknutím tlačítka napájení a přístroj přejde do stavu čištění. Pokud vyberete “N” nebo nereagujete po dobu 15 vteřin, přístroj se vrátí do hlavního rozhraní. Před čištěním věnujte pozornost řádnému odstranění tabákové tyčinky.



Po dokončení automatického čištění vyjměte tepelně izolovaný kryt, očistěte jej od uhlíkového prachu čisticím kartáčem nebo čisticím tamponem. Poté vložte tepelně izolovaný kryt zpět na zařízení a pokračujte v používání.



### 3. Upozornění

- Zařízení se skládá z přesných obvodů a součástí. S výjimkou výrobce se jej prosím nezkoušejte rozebrat. Neodpovídáme za žádné poruchy nebo nehody způsobené neodbornou demontáží mimo autorizovaný servis.
- Pro zajištění optimálního kouře a chuti se přesvědčte, že je tabáková tyčinka suchá. Vlhkost může ovlivnit chuť a kouř.
- Zákaz prodeje a užívání osobám mladším 18 let.
- Chraňte zařízení před pádem, hrozí nenávratné poškození.