

Pluscig P9

Návod k použití

1. Specifikace



Hmotnost	95 gramů
Rozměry	109 * 36 * 24 milimetrů
Kapacita baterie (vestavěná)	3500 mAh
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Vstupní/výstupní napětí	5/3,7V
Doba nahřívání	nastavitelná (0 - 20 sekund)
Doba provozu (kouření)	180–300 vteřin
Plné nabití	cca 40–50 ks tabákových tyčinek

Obsah balení

1. Přístroj Pluscig P9 (1 ks)
2. Nabíjecí kabel USB typ C (1 ks)
3. Čisticí kartáček (1 ks)
4. Uživatelský manuál (1 ks)
5. Certifikát (1 ks)
6. Obal (1 ks)

Jednotlivé komponenty



2. Návod k obsluze

Zapnutí/vypnutí pohotovostního režimu

Stiskněte 3× během 2 sekund tlačítko napájení. V případě nečinnosti se přístroj automaticky po 10 minutách vypne nebo ho můžete vypnout 3× stisknutím napájecího tlačítka během 2 sekund.

Nastavení teploty

Stiskněte v zapnutém režimu tlačítko +, pokud chcete teplotu zvýšit, nebo tlačítko - pokud chcete teplotu snížit. Rozsah je 250 °C až 350 °C. Za nejideálnější teplotu kouření se považuje 260 °C pro ochucenou tabákovou tyčinku a 285–295 °C, pro neochucenou

tabákovou tyčinku, až 340°C pro standardní tabákovou tyčinku. Doba ohřevu topné komory je nastavitelná.



Menu

V zapnutém režimu stiskněte zároveň tlačítka + a - a následně stiskněte tlačítko napájení pro vyvolání nabídky menu. V nabídce menu je možné zahájit proces čištění, změnit dobu kouření, restartovat počet vykouřených tabákových tyčinek. V menu se pohybujete pomocí tlačítek + a -.



Čištění

Pro zahájení procesu čištění zvolte v menu první možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka napájení.



Na displeji se zobrazí "CLEAN" a nabídka "Y" a "N". Mezi nabídkami se pohybujete stisknutím tlačítek + a -. Pro pokračování zahájení procesu čištění vyberte "Y" a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka napájení.



Následně budete dotázáni, zda jste sejmuli tepelně izolovaný kryt dotazem "REMOVE?" na displeji. Sundání tepelně izolovaného krytu je podmínkou pro zahájení procesu čištění. Pro pokračování zahájení procesu čištění vyberte "Y" a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka napájení.

Sundání tepelně
izolovaného krytu

REMOVE? Y N

Následně bude zahájen proces čištění, který trvá 30 sekund. Na displeji je vidět odpočet času. Během procesu čištění nijak nezasahujte do prostoru odejmutého víka, kde se nachází topné těleso. Po ukončení procesu čištění vyčistěte komoru s topným tělesem pomocí přiloženého čistícího kartáčku.

Po vykouření 5 tabákových tyčinek se zobrazí menu nabízející zahájení procesu čištění. Čištění je doporučeno po každé 5. vykouřené tabákové tyčince.

Změna doby kouření

Pro změnu doby kouření zvolte v menu druhou možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka napájení. Následně stisknutím tlačítka + dobu kouření prodloužíte o 5 sekund, stisknutím tlačítka - dobu kouření zkrátíte o 5 sekund. Doba kouření se pohybuje v intervalu 180–270 sekund. Potvrďte dobu kouření stisknutím tlačítka napájení.



Restart počítadla vykouřených tabákových tyčinek

Pro restart počítadla vykouřených tabákových tyčinek zvolte v menu třetí možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka napájení. Následně vyberte možnost "Y" pro restart nebo možnost "N" pro zrušení restartu počítadla. Mezi možnostmi "Y" a "N" se pohybujete pomocí tlačítek + a -. Volbu potvrďte stisknutím napájecího tlačítka.



Volba doby předehřevu

Pro změnu doby předehřívání zvolte v menu poslední čtvrtou možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka napájení. K dispozici jsou 4 možnosti.

- Výchozí pozice je 0 – 7 sekund.
- Pozice 1 je 7 – 10 sekund
- Pozice 2 je 10 – 15 sekund
- Pozice 3 je 15 – 20 sekund.

Svou volbu potvrďte stisknutím napájecího tlačítka. Doba předehřevu se může mírně lišit na základě zvolené teploty předehřevu (výše zmíněné hodnoty jsou pro 250°C). Po 15 sekundách nereagování se vrátíte zpět do hlavního menu.



Zahájení kouření

1. Zapněte zařízení 3× stisknutím napájecího tlačítka během 2 sekund
2. Vložte tabákovou tyčinku
3. Vyberte požadovanou teplotu
4. Držte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, následně přístroj zavibruje
5. Zahájí se nahřívání topného tělesa, jehož aktuální teplotu je možné vidět na displeji
6. Přístroj opět zavibruje, což signalizuje nahřátí na předem zvolenou teplotu
7. Na displeji se spustí odpočet doby kouření
8. Po uplynutí odpočtu přístroj zavibruje
9. Vyjměte tabákovou tyčinku
10. Pokud chcete ihned kouřit další tabákovou tyčinku, postupujte od 1. kroku

Vyjmutí tabákové tyčinky

Tabákovou tyčinku můžete vyjmout krouživými pohyby doleva/doprava a postupným vysunutím nebo pomocí vyjmutí tepelně izolovaného krytu, do kterého je tabáková tyčinka vložena.

Nabíjení

Připojte zařízení k napájecímu adaptéru (5V) pomocí přiloženého kabelu USB typ C po dobu 2 hodin. Průběžný stav nabití zobrazuje ikona baterie na displeji.

3. Upozornění

- Zařízení se skládá z přesných obvodů a součástí. S výjimkou výrobce jej prosím nezkoušejte rozebrat. Neodpovídáme za žádné poruchy nebo nehody způsobené neodbornou demontáží mimo autorizovaný servis.
- Pro zajištění optimálního kouře a chuti se přesvědčte, že je tabáková tyčinka suchá. Vlhkost může ovlivnit chuť a kouř.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti nebo vody do zařízení.
- Nepoužívejte přístroj během nabíjení.
- Užívání přístroje není vhodné pro těhotné a kojící ženy.
- Zákaz prodeje a užívání osobám mladším 18 let.
- Chraňte zařízení před pádem, hrozí nenávratné poškození.